

# Współdziałanie urządzenia z aplikacją MSmartLife

Zanim zaczniesz, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Smartfon jest połączony z domową siecią Wi-Fi i znasz hasło do tej sieci.
2. Przebywasz blisko urządzeń domowych.
3. Router bezprzewodowy emituje sygnał w paśmie 2,4 GHz (preferowanym) lub 5 GHz.

## 1 Pobierz aplikację SmartHome

Aby pobrać aplikację, zeskanuj poniższy kod QR albo wyszukaj aplikacji SmartHome w sklepie Google Play (na urządzeniach z systemem Android) lub App Store (na urządzeniach z systemem iOS).



## 2 Utwórz konto lub zaloguj się

Otwórz aplikację i utwórz konto użytkownika. Jeśli już masz konto, zaloguj się.



## 3 Dodaj urządzenie

Dotknij ikony „+”, aby dodać urządzenie domowe do konta SmartHome.



## 4 Nawiąż połączenie z siecią

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia z siecią, zapoznaj się ze wskazówkami dostępnymi w aplikacji.



## Wskaźnik stanu połączenia Wi-Fi



|                                                                                    |                                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  | Wolne miganie                   | Oczekiwanie na połączenie           |
|                                                                                    | Szybkie miganie                 | Nawiązywanie połączenia             |
|                                                                                    | Szybkie miganie, światło ciągłe | Połączono z routerem bezprzewodowym |

## ⚠ Wskaźnik stanu połączenia Wi-Fi

- Podczas nawiązywania połączenia telefon komórkowy musi znajdować się jak najbliżej produktu.
- Jeśli ze wskazówek wyświetlanych w aplikacji wynika, że produkt obsługuje tylko komunikację Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz, należy pamiętać, że do nawiązania połączenia wymagane jest pasmo 2,4 GHz.
- Midea zaleca, aby nazwa SSID routera Wi-Fi zawierała tylko znaki alfanumeryczne. Jeśli nazwa SSID składa się ze znaków specjalnych, znaków interpunkcyjnych lub spacji, może to uniemożliwić jej wyświetlenie w obszarze dostępnych sieci w aplikacji.
- Jeśli nazwa SSID jest wyświetlana, można jej używać. W przeciwnym razie należy załogować się do routera i zmienić nazwę SSID.  
Jeśli z routerem Wi-Fi połączonych jest wiele urządzeń, może to pogarszać stabilność sieci. Firma Midea nie może zalecić ograniczenia zestawu urządzeń do konkretnej liczby, ponieważ zależy to od jakości routera i wielu innych czynników.
- W przypadku wymiany routera lub zmiany nazwy sieci Wi-Fi bądź hasła do niej powyższą procedurę należy powtórzyć, aby ponownie nawiązać połączenie z siecią.
- W miarę aktualizowania technologii produktu interfejs aplikacji SmartHome również może się zmieniać — będzie to widoczne na ekranie.

# Instrukcje dotyczące sieci dystrybucyjnej elektrycznego podgrzewacza wody



1. Po włączeniu podgrzewacza wody sygnał sieci Wi-Fi zostanie automatycznie uaktywniony, a wskaźnik zacznie migać („1”). Jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja w sieci, ikona sieci Wi-Fi wyłączy się automatycznie. Aby ponownie ją uaktywnić, przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 3 s.



❶ Po włączeniu podgrzewacza wody sygnał sieci Wi-Fi zostanie automatycznie uaktywniony, a wskaźnik zacznie migać.

❷ Jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja w sieci, ikona sieci Wi-Fi wyłączy się automatycznie. Aby ponownie ją uaktywnić, przytrzymaj naciśnięty przycisk przez 3 s.

2. Kliknij opcję „+” w interfejsie aplikacji i wybierz opcję „electric water heater” (elektryczny podgrzewacz wody), a następnie wybierz odpowiedni model, taki jak D30-20ED6. Na przykład jeśli produkt ma oznaczenie D30-20ED6, wybierz model D30-20ED6.





❶ Wybierz kategorię produktu

❷ Wybierz elektryczny podgrzewacz wody

❸ Wybierz model odpowiadający produktowi

3. Wprowadź konto domowej sieci Wi-Fi i hasło do niej. Przejdź do następnego kroku. Wyświetlony zostanie monit o połączenie aplikacji „SmartHome” z bezprzewodową siecią LAN „Midea\_XXXX”. Wybierz opcję nawiązania połączenia.




❶ Wprowadź numer domowej sieci Wi-Fi i hasło do niej


❷ Wybierz opcję „JOIN” („Połącz”)

❸ Wybierz opcję „perfection” (Optymalne)

3.1 Jeśli po wprowadzeniu hasła do sieci Wi-Fi i przejściu do następnego kroku aplikacja SmartHome nie zostanie połączona z bezprzewodową siecią LAN „Midea\_XXXX”, naciśnij przycisk połączenia z siecią i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż ikona zaświeci się.



- 1 ① Włącz urządzenie i poczekaj na jego uruchomienie.  
② Przytrzymaj naciśnięty przycisk **[WIFI]** przez ponad 3 sekundy.



- 2 ② Elektryczny podgrzewacz wody emituje sygnał sieci Wi-Fi, połącz telefon komórkowy z tą siecią:  
Sieć Wi-Fi: MideaXXXX  
Hasło do sieci Wi-Fi: XXXXXX



- 3 ③ Znajdź sygnał sieci Wi-Fi „MideaXXX” i nawiąż połączenie



- 4 ④ Wróć do interfejsu aplikacji i dokończ konfigurowanie połączenia z siecią

4. Przy pierwszym użyciu musisz dokończyć konfigurowanie ustawień. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

# Podłączanie urządzenia do Amazon Alexa i/lub Asystenta Google

Twoje urządzenie Midea współpracuje z Alexą i/lub Asystentem Google.

Zanim będziesz mógł korzystać z funkcji sterowania głosowego z urządzeniem Midea, wykonaj następujące czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest połączone z aplikacją MSmartLife

Użyj aplikacji "SmartHome", aby skonfigurować urządzenie do kontroli aplikacji, możesz postępować zgodnie z instrukcjami użytkownika "Używaj urządzenia z aplikacją SmartHome" w instrukcji produktu.



- 2 Wyszukaj umiejętność "SmartHome" Alexa/działanie Google

W aplikacji Amazon Alexa Przeglądaj UMIEJĘTNOŚĆ, aby wyszukać umiejętność „SmartHome”.

W aplikacji głównej Google kliknij przycisk „+”, aby skonfigurować urządzenie(współpracuje z Google), a następnie wyszukaj działanie "SmartHome".



- 3 Włącz "SmartHome"

Włącz "SmartHome" Alexa skill/akcję Google, a następnie zaloguj się na swoje konto aplikacji MSmartLife w H5 i zaakceptuj połączenie.



- 4 Wypróbuj sterowanie głosowe na swoich urządzeniach

Po zakończeniu konfiguracji spróbuj poprosić Alexę/ Hej Google o sterowanie urządzeniem gospodarstwa domowego Midea.



## Rzeczy do wypróbowania

Dostępne polecenia głosowe urządzenia Midea

### Alexa

- 1.Włączanie/wyłączanie podgrzewacza wody/(nazwa urządzenia)
- 2.Ustaw podgrzewacz wody (nazwa urządzenia) na xxx stopni (zakres temperatur xx-xx)

.....

### Asystent Google

- 1.Włączanie/wyłączanie podgrzewacza wody/(nazwa urządzenia)
- 2.Ustaw podgrzewacz wody (nazwa urządzenia) na xxx stopni (zakres temperatur xx-xx)

.....